

6R-4S 通信型受信機 実配線図

1. 2. 3 の順に組立てて下さい。3が終れば完成です。
- スイッチを入れれば、直ちに鳴り出します。調整の順序は説明書をごらん下さい。

NO 22





